【お手持ちのブロードバンドルーターにダイバー光ネットの接続設定を入れる場合】 例)NEC製ルーターの場合

※メーカーによって設定画面の呼び出し方、画面構成は異なりますので、 ルーターの取扱説明書をご参照下さい。

STEP1

設定画面から[基本設定]をクリックします。

クイック設定Web Ater お使いの機器は Aterm WG2600HP2 ATERM-F39141 現在の 状態 現在の 状態 ログアウト								
装置	計報						C 最新	犬態に更新
	表置名 動作モード		ATERM-F39141 ローカルルータ					
	接続状態		インターネット未接続					
基本言 → 基本 → 接続 → 接続	設定 設定 先の選択設定 先設定	Wi-Fi(無線LAN) 設定 → <u>Wi-Fi基本設定</u> → <u>Wi-Fi詳細設定(2.</u> → <u>Wi-Fi詳細設定(5G</u> → <u>Wi-Fi接続通知設定</u>	A 4 <u>GHz)</u> (Hz)	情報 → 現 <u>在の状態</u>	0	メンテ ・ファー	ナンス ・ムウェア更	、

STEP2

動作モード[PPPoEルータ]を選択後。下の設定ボタンをクリックします。

装置名/動作モード		▲閉じる	
装置名	ATERM-F39141		
動作モード	PPPOEIL-9		
ブリッジ設定		▲閉じる	
PPPoEブリッジ	OFF		
IPv6プリッジ	OFF		
	設定		

STEP3 [接続先設定]を開き、必要項目を入力します。



STEP4

[ユーザー名]と[パスワード]は、弊社発行の「ダイバー光ネットISPサービス設定情報シート」に記載のあるログインIDとパスワードを入力します。

卷続先設定(PPP)	接続先を選択	接続先1 文 選択	
接続先の設定			▲閉じる
IPv4接続先名		ダイバー光ネット	
IPv4ユーザー名		DiversityMedia@ixnw.net	
IPv4パスワード		••••••	Ø
		詳細な項目を表示	
		設定	

接続先名	ダイバー光ネット
ユーザー名	接続用ログインID
パスワード	接続用パスワード

入力後、下の[設定]ボタンをクリック後、設定終了となります、